

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „darkdiver“ vom 6. April 2009 um 13:31**

Hallo,

da muss ich dir widersprechen. Sicher kannst du den Ladelevel manuell ansprechen nur geht das Fahrwerk aus diesem bei einer Geschwindigkeit von 10 oder 15 km/h raus in den normalen Level. Es geht eben um die Dauerbelastung eines solchen bei Geschwindigkeiten in denen sich das Fahrwerk normalerweise nicht auf Dauer befindet.

Oder was meinst du wieso sich der Extra Level nur bis 15 km/h bestand oder der Ladelevel?

Das hat schon seine Gründe 😊

Ig  
Eric