

Schlüssel steckt im Zündschloß und lässt sich nicht abziehen !!!!

Beitrag von „matchde1“ vom 6. April 2009 um 19:39

Hallo

Bin nochmal zum Händler gefahren um mir selbst ein Bild zu machen.

Also ich muß tatsächlich die ganze Schalteinheit erneuern. Siehe Bilder.im Schaltgestänge verläuft ein Stab (Federgelagert) der den Sensor den ich da in der Hand halte berührt oder berühren soll.(Der Sensor signalisiert P oder Fahrstufe) Bei mir funktioniert diese Mechanik leider nicht mehr. Und der Federgelagerte tab läßt sich auch nicht einzeln austauschen.Tolle Sache :(:(

Gruß

Markus