

Fahrtlichtanzeige

Beitrag von „JSFK“ vom 19. November 2004 um 20:12

Moin Hannes, also Licht wird im Linken Instrument angezeigt" und zwar immer" und das tagesfahrlicht kannst du im Menü einstellen und ist nicht nur bei den Exportmodellen vorhanden.

Gruß JSFK. 😊