

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „hrohunter“ vom 13. April 2009 um 16:42

Hallo allerseits,

offensichtlich hat es meinen Dicken (V6 mit Luftfahrwerk) erwischt, er ist "krank" 🤖. Er lässt sich über den Drehknopf weder absenken noch hochpumpen. Wenn ich vom Auto-Level in den Lade-Level will, zeigt er mir nur "Druckspeicher lädt" an und nichts passiert. Versuche ich vom Auto-Level ins off-road-Level zu kommen, leuchten bei der Skala an der linken Seite zwei der fünf Leuchtdioden, die dritte darüber blinkt - und hochpumpen macht er nicht. Analog sieht es beim X-Trail-Level aus, nur das hier die oberste Diode blinkt.

Verwunderlich ist nur, dass es **keine** Fehlermeldung gibt. Ich habe schon das Bordbuch durchgeblättert, auch hier alles durchsucht - nichts vergleichbares entdeckt.

Meine Frage deshalb: WER kennt dieses Phänomen, kann mir einen Tipp geben, was da los ist? Kann ich so noch fahren, oder muss ich schnellstens zum :).

Problem: Ich muss morgen nach Berlin (hin und zurück 500 km).

Natürlich würde ich Mittwoch gleich zur Werkstatt düsen...

LG Roland