

Reifendruck Kontrolle RDK geht nicht

Beitrag von „Panzerfahrer“ vom 26. April 2009 um 11:59

Scherzkeks. Ich habe natürlich schon nachgelesen. Aber dazu nix gefunden.

Ich kann ins Menü, die RDK aktivieren oder deaktivieren. Aber wie ich anlernen kann - steht nirgendwo. Und auch der IST-Druck ist nicht anzeigbar.

Daher ja die Frage.

Also: immernoch unbeantwortet.