

Reifendruck Kontrolle RDK geht nicht

Beitrag von „Panzerfahrer“ vom 26. April 2009 um 12:49

Das ist ja das Problem:

Im Reifendruck Menü habe ich folgende Optionen:

- 1) AN/AUS
- 2) Last (Teil oder Voll)
- 3) Soll-Druck
- 4) Zurück

Die Sensoren aber müssen montiert sein, denn beim Starten des Wagens leuchtet das Reifensymbol kurz orange auf