

Reifendruck Kontrolle RDK geht nicht

Beitrag von „dlu“ vom 26. April 2009 um 13:12

Bei mir leuchtet beim Starten kein RDK-Symbol auf, nur bei Felgen ohne RDK!

Welches Baujahr hat dein T?

Bei mir geht's so: [KLICK](#)