

# GRA - Fahrstufen

**Beitrag von „mardi“ vom 23. Mai 2009 um 18:16**

Frage an die Fachleute.

Wenn ich ganz gemütlich mit 80 KMH über die Landstrasse fahre, hat die Automatik schon längst in die 6. Fahrstufe geschaltet.

Aktiviere ich jetzt die GRA, schaltet sie umgehend zurück in den 5. Gang und hält ihn - bergauf...bergunter.

Kann mir vielleicht jemand erklären, warum dies so ist?

Ich finde es sehr merkwürdig - mein Audi tut es nämlich nicht.

Lieber Gruss, Dieter