

GRA - Fahrstufen

Beitrag von „DerElektriker“ vom 23. Mai 2009 um 19:15

Hast Du mal geschaut, bei welcher Drehzahl Du bei 80 bist?

Wenn die knapp über 1000 ist, könnte das Absicht sein, um ein Hin- und Herschalten zu vermeiden. (ich glaube, meiner schaltet runter, wenn man ca. 1100 U unterschreitet)

Ansonsten teste ich das die Tage auch mal.

Gruß

Thilo