

# Bremsassistent mit Anhängerbetrieb

Beitrag von „DerElektriker“ vom 2. Juni 2009 um 21:07

Hallo Alex,

das einzige, was ich mir vorstellen kann ist, daß der T nicht mitbekommen hat, daß ein Hänger dran ist.

Normalerweise stellt sich der Dicke von selbst auf Anhängerbetrieb um. (ESP, Beleuchtung etc.)

Daher würde ich mir den Stecker und die Verkabelung des Hängers mal anschauen.

Wenn Du einen Adapter 13-/7-polig hast, würde ich mal einen anderen versuchen.

Ich hatte schon einen aus dem Baumarkt, bei dem die Verdrahtung falsch war, und die Hälfte der Beleuchtung des Hängers nicht funktioniert hat. (Das hat der Dicke aber brav als Lampenausfall gemeldet. 😊 Ich wußte also wenigstens, daß da was nicht stimmt)

Gruß

Thilo