

Audio Buchse in Mittelarmlehne

Beitrag von „Franks“ vom 28. Juni 2009 um 15:06

[Zitat von Bernd S](#)

...die beiden Chinch- Anschlüsse eine gemeinsame Masse- Leitung haben?
Es gehen nur 3 Kabel von den Chinch- Steckern weg.

Daran wird es sicher nicht liegen denn es gibt ja nur eine "Masse", grad egal, ob die direkt an der Buchse mit einem Kabel weggeführt wird oder erst weiter hinten auf die gleichen Punkt gelegt wird.

Hast du mal eine andere Audio-Quelle angeschlossen oder ein anderes Adapterkabel probiert (oder an das Telefon mal einen ganz normalen Kopfhörer angeschlossen)? Der Kopfhörerausgang des Touch HD dient ja auch als Mikrofon-Eingang beim Anschluss des entsprechenden Headsets (das hat dann 4 Segmente im Pin, nicht nur 3), wenn das Adapterkabel nicht ganz dem Standard entspricht könnte es sein, dass es irgendwas kurz schließt. So ganz genau kann ich es mir zwar nicht erklären aber einen Versuch ist es sicher wert.

Gruß

Frank