

# **Climatronic - Einweisung für Anfänger**

**Beitrag von „windeck“ vom 1. Juli 2009 um 14:04**

Hallo

AC Klimaanlage aus bzw eingeschalten- wenn Licht an dan An.

AUTO wie automatisch bedeutet, daß die eingestellte Temperatur automatisch eingeregelt und gehalten wird, Mit und ohne Klimakompressor. Heißt wenn draußen 30°C und Klimaeinstellung 18°C dann bläst die Anlage kräftig bis 18°C erreicht sind und regelt dann das Gebläse runter um die Temperatur zu halten.

Ich hoffe geholfen zu haben.

Gruß Ralf