Climatronic - Einweisung für Anfänger

Beitrag von „Franks“ vom 1. Juli 2009 um 14:26

Mit dem linken Drehknopf regelst du die Temperatur auf der linken Seite es Fahrzeugs, mit dem rechten eben auf der rechten Seite wobei natürlich die Grenzen fließend sind.

Wenn du die AUTO Taste ein paar Sekunden gedrückt hältst dann kannst du mit dem linken Drehregler beide Temperaturen synchron regeln.

Auch wenn es (bei der 2-Zonen-Klimaanlage) auch 2 Regler für die Gebläsestärke gibt, es gibt nur ein Gebläse und es lässt sich nicht für links und rechts unterschiedlich einstellen

Gruß

Frank