

Niveau Anzeige im farbigen MFA Display nicht mehr vorhanden

Beitrag von „Ice-T“ vom 4. Juli 2009 um 19:50

Zitat

wenn man die Niveauregelung auf das "Offroad"-Niveau stellt und einmalig die Schwelle für das geschwindigkeitsbedingte, automatische Absenken ins Normalniveau überschreitet.

Hallo coala,

welche Einstellung muss ich vornehmen, um das genannte "Offroad"-Niveau zu erreichen?

Beste Grüße,

Ice-T