

# Heckwischer einstellen

Beitrag von „John F. Doe“ vom 10. Juli 2009 um 13:51

## [Zitat von Bernd S](#)

müßte doch ganz einfach sein: Bei geschlossener Scheibe die Mutter der Wischerachse lösen, den Wischer abziehen, (müßte eigentlich leicht gehen, wenn das vor kurzem erst gemacht wurde) dann noch mal kurz den Heckwischer betätigen (ohne montierten Wischerarm), um die richtige Ruheposition des Antriebs zu finden, und dann den Wischerarm in der richtigen Stellung aufschieben. (Ist eine Feinverzahnung mit Konus) Mutter wieder festziehen und fertig.

Hallo Bernd,  
danke für Deine Antwort. Aber wo finde ich den besagte Mutter ? Konnte da auf Anrieb nichts sehen.  
Danke nochmal.  
Gruß,  
Carsten