

Bitte Hilfe / Kraftstoffpumpe / Kraftstoffversorgung

Beitrag von „Blafry“ vom 17. Juli 2009 um 17:28

Moin Moin

Bitte den Motor auslesen lassen, wenn er läuft !!!!!

Dann die Diesel- Einspritzmengen im Leerlauf auslesen.

Meistens ist eine oder zwei Einspritzdüse/n defekt. Diese können einige wenige in Deutschland auch günstig austauschen. Die Freundlichen wollen meist den Zylinderkopf tauschen.

Gruß Blafry