

# Was ist das in der Ersatzradmulde?

Beitrag von „Arndt“ vom 3. August 2009 um 10:36

[Zitat von rette](#)

Danke für die Antworten. Also ist das ja blöd. Standheizung brauch ich ja nicht, aber die Luftfederung wollt ich schon drin haben. Dachte für die Luftfederung ist hinten lediglich der Kompressor drin (silbernes Teil links im Bild) und nicht noch ne zusätzliche Batterie in der Ersatzradmulde direkt. Dann kann ich ja - wenn ich die Variante des Ersatzradmulden-Tanks möchte - nur einen ohne Luftfederung nehmen?

Falsch.

Nur Luftfederung: 1 Batterie unter dem Fahrersitz

Luftfederung und Standheizung: 1 Batterie unter dem Fahrersitz und eine Batterie in der Kofferraummulde