

Was ist das in der Ersatzradmulde?

Beitrag von „FrankS“ vom 3. August 2009 um 15:35

[Zitat von rette](#)

..Dachte für die Luftfederung ist hinten lediglich der Kompressor drin (silbernes Teil links im Bild)...

Das ist nicht der Kompressor sondern lediglich einer der beiden Druckspeicher (der andere befindet sich unter dem Fahrersitz). Der Kompressor ist im Bereich unter dem Beifahrersitz montiert.

Gruß

Frank