

Automatisches Einschalten Fahrlicht bei >170 km/h

Beitrag von „wolve“ vom 10. August 2009 um 15:12

[Zitat von Balrock](#)

Ich ja auch 😊 aber wenn du tagsüber, schneller als 140 km/h, für ne längere Zeit fährst, siehst du das an der Licht Kontrollampe, die dann ausgeht. 🚗

Korrekt! Die Anzeige für das aktive TFL erlischt, sobald der Lichtassistent das automatische Abblendlicht einschaltet (>140km/h oder schlechte Lichtverhältnisse).

Grüße,
Klaus