

side assist schaltet sich selbsttätig ab

Beitrag von „Blackhawk“ vom 11. August 2009 um 11:15

Hallo,

Könnte eventuell ein Fehler in der Anschlußdose der Hängerkupplung sein. 

Hat sich da u. U. ein Kontakt in der Dose verschoben und macht einen Schluß zu einer zweiten Leitung 

