

# Anhängerblinkkontrolle

**Beitrag von „musher“ vom 18. August 2009 um 11:28**

Hallo, bei Anhängerbetrieb zeigt mein Display keine Anhängerkontrolle/Binkerkontrolle.  
Da ich selbst die sichtkontrolle durchführte,weiss ich das es Funktioniert.  
Wo kann das problem liegen??

P.S.:AHK nachgerüstet

Gruss Mario