

# Anhängerblinkkontrolle

**Beitrag von „bub“ vom 19. August 2009 um 13:47**

ist sicherlich so wie beim usb-stick am computer. mit usb-stick gebootet-->laufwerk direkt erkannt.

beim laufenden betrieb usb-stick eingesteckt--> meldung über neues laufwerk.

will sagen:

zündung aus, anhänger hingehängt, zündung an(steuergeräte "sehen" beim hochfahren den anhänger)

und umgekehrt.