

Luftfahrwerk, ESP, Bremsassistent ausgefallen / DRINGEND!

Beitrag von „Blackhawk“ vom 21. August 2009 um 17:05

Hallo,

Wie hoch ist die Spannung, wenn der Motor und Zündung aus ist?

Wie hoch ist die Spannung, wenn der Motor aus und die Zündung an ist?

