

# Luftfahrwerk, ESP, Bremsassistent ausgefallen / DRINGEND!

Beitrag von „juma“ vom 21. August 2009 um 17:11

Servus,

[Zitat von akreu](#)

Hallo,

ja ich hab ein Ctek Ladegerät dabei ;), aber die Spannungsanzeige ist jetzt bei 13Volt bei laufendem Motor 14 Volt

Ich bin nun schon 20km gefahren, Zündung aus und wieder an wieder aus und wieder an.... das alles bringt nichts

Gruß und Danke für die schnell antwort  
Andreas

ps: Hab die Batterie schon gefunden, aber wie bekomme ich die Plastikabdeckung unter dem Fahrersitz ab?

Alles anzeigen

Anleitung hier: [KLICK](#)

20km bringen natürlich nicht allzuviel, wobei ich ähnliche Werte habe: 12,5 V wenn Zündung an und knapp 14 V bei Betrieb.

Problem ist ja jetzt auch, dass die ganzen Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sind. Da wird auch ein Abhängen nichts bringen. Die Batterie (wenn sie des Übels Ursache ist und davon gehe ich aus) muss geladen werden, der Fehlerspeicher gelöscht und danach sollte die Sache bereinigt sein...

Wie alt ist denn die Batterie?