

Abgas Geruch im Innenraum???

Beitrag von „coala“ vom 25. September 2009 um 13:39

[Zitat von ap11](#)

Springt der Zuheizter auch bei Sommertemperaturen an ?

Alex.

Der Schwellwert liegt bei +10°Außentemperatur. Weitere Kriterien zur Aktivierung: Tank nicht auf Reserve, Motor nicht betriebswarm (Kühlwassertemperatur nach meinen Beobachtungen kleiner 80°C, über diesem Wert wird der Zuheizter definitiv bis zum nächsten Start abgeschaltet)

Grüße
Robert