

# **RDK, 4 Stück**

**Beitrag von „T911“ vom 27. September 2009 um 22:04**

Die RDKs sind lediglich Sender! Dein T. muss das Signal empfangen können, das kannst Du im BC prüfen (im Stand) unter Menue. Ansonsten ist die Montage ohne Sinn.