

DVD schauen während der Fahrt

Beitrag von „garuda“ vom 10. Oktober 2009 um 21:59

Wenn ich die "i"-Taste drücke meint die freundliche Stimme, die "Zielführung ist nicht aktiv". Kein DingDong, die "Tone"-Taste schaltet in das eigene Menü, keine DVD während der Fahrt -> enttäuschte Kinder. 😞

Hat jemand einen Tipp, vielleicht steh' Ich ja nur auf der Leitung? Brauche ich eine bestimmte Firmware? Danke.