

Luftfahrwerk spinnt

Beitrag von „maui“ vom 19. Oktober 2009 um 15:34

Hallo,

mein Luftfahrwerk spinnt, wenn ich auf Sportmodus fahre fährt der Dicke sporadisch manchmal wieder auf automatik.

Ich verstehe das nicht, wenn ich doch auf Sportfahre warum verstellt sich das Fahrwerk dann trotzdem noch wie es will ?

Kann man das Einstellen dass das Fahrwerk immer auf Sport bleibt.

An was oder wem liegt das , dass es sich immer wieder verstellt bzw rauf fährt?

Kennt ihr das Problem?