

Luftfahrwerk spinnt

Beitrag von „ak0303“ vom 20. Oktober 2009 um 10:40

also wenn du ihn abschließt und er senkt sich ab ist normal!! gab ein thema wo es darum ging glaube ich! und zwar da macht der kompressor die feuchtigkeit raus!