

Standheizung aus vor Fahrtbeginn?

Beitrag von „HTECH“ vom 6. November 2009 um 09:39

Der Zusatzheizer ist bei niedrigen Temperaturen, während der Motor läuft, nicht abschaltbar durch irgendwelche Bedienungen der Standheizung.

Gruss

Gernot