

# Standheizung aus vor Fahrtbeginn?

**Beitrag von „HTECH“ vom 6. November 2009 um 09:39**

Der Zusatzheizer ist bei niedrigen Temperaturen, während der Motor läuft, nicht abschaltbar durch irgendwelche Bedienungen der Standheizung.

Gruss

Gernot