

Zündungsplus (Klemme 15) im Motorraum - wo kann man das abgreifen?

Beitrag von „gicker“ vom 11. November 2009 um 09:40

Hallo juma,

die Lampen schalten mit der Zündung ein, und schalten ab wenn das Hauptlicht angeht.

Die Lampen haben 3 Anschlüsse: Masse, Betriebsspannung (geschalteter Plus) und Sensorleitung (zum Abschalten). Betriebsspannung und Sensorleitung habe ich am am Verbindungsstecker des linken Hauptscheinwerfers abgegriffen.

In den Lampen selbst ist eine Elektronik eingebaut welche die Lampen abschaltet wenn auf der Sensorleitung 12 V anliegen. (In diesem Fall Standlicht-Plus).

Grüße, Günter

Vielleicht habe ich eine Möglichkeit gefunden euch die Einbauanleitung anzuzeigen. Versuche mal diesen Link:

<http://docs.google.com/fileview?id=0B...xZTI3NzU2&hl=en>