

# PDC spielt verrückt

Beitrag von „andreas“ vom 30. November 2004 um 09:17

Zitat von SI-MT

Hallo, ich habe ein Problem mit der PDC. Die PDC schaltet sich ja normalerweise erst ab 15 km/h automatisch ein. Bei mir ist dies auch der Fall, aber wenn ich z.B. an einer Ampel stehe, geht die PDC vorne und hinten an - und dies, obwohl ich weder ein Auto vor noch hinter mir habe. D.H., daß alle Lampen der PDC an sind von grün bis rot! Signalton geht ebenfalls an.

Manchmal geht die PDC auch an und zeigt mir vorne und hinten jeweils 2 rote Balken rechts und links im Display. Gleichzeitig ertönt ein Signalton.

Irgendwie spinnt die PDC - so richtig verlassen kann ich mit nicht darauf. In meiner Garage z.B. zeigt die PDC an, daß ich keinen Platz mehr habe. Tatsächlich ist aber noch ein halber Meter vorne vorhanden.

Habt Ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht?

Übrigens sind die Sensoren sauber und frostfrei!

Das sollte der 😊 mal prüfen, da stimmt was nicht.

Hast Du besondere Anbauteile dran, die möglicherweise stören?  
Ist eine AHK montiert, oder eine abnehmbare AHK programmiert?

Fragen über Fragen 😊

Gruß  
andreas