

GRA permanent EIN

Beitrag von „kurbler“ vom 23. November 2009 um 20:20

[Zitat von ak0303](#)

Habe mich nicht richtig ausgedrückt, ich habe immer den Durchschnittsverbrauch eingestellt und es nervt nach jedem neu Start jedes mal wieder einzustellen das er angezeigt wird!?? Oder ist das bei den FL Modellen anders?

ich hab ein FL und da ist so, so wie ich ihn abstelle so kommt die Anzeige beim nächsten Starten wieder.

vg

peter