

Alarmanlage komplett deaktivieren

Beitrag von „bub“ vom 24. November 2009 um 14:34

Was ist mit dem kleinen Knopf in der fahrerseitigen B-Säule? Unterhalb des Gurtes? Wenn ich mich richtig an die Zeilen in der Bedienungsanleitung erinnere, dient der Knopf dazu, die Alarmanlageninnenraumsensoren zu deaktivieren?