

# **Scheiben laufen an !!!**

**Beitrag von „nautic“ vom 30. November 2004 um 15:05**

Hallo Wolf,

nicht Klimaanlage wird abgeschaltet, sondern nur der Kompressor (leuchtet dann Gelb). Diesen kann man dann wieder aktivieren.

Es gibt Fahrer die schalten den Kompressor ab, um Benzin zu sparen.

Gruß

Michael