

DVD schauen während der Fahrt

Beitrag von „garuda“ vom 11. Dezember 2009 um 15:52

[Zitat von Honso82](#)

bei mir kommt nach drücken der "i" Taste nur: "zielführung nicht aktiv"
was mache ich falsch?

Nichts. Während sie quatscht einfach noch die "Tone"-Taste. Ansonsten diesen Beitrag ab #17 lesen 🤖.