

# Klimaanlage bei Frost

**Beitrag von „Franks“ vom 29. Dezember 2009 um 19:47**

Bei ca. +4°C wird die Klimaanlage ausgeschaltet, da sonst die Gefahr besteht, dass sie vereist. Dann entfeuchtet sie natürlich auch nicht mehr.

Gruß

Frank