

# Lenkrad gegen beheizbares austauschbar ?


Beitrag von „yukbee“ vom 11. Januar 2010 um 19:41

Ich habe jetzt noch mal ganz genau hingeschaut. NICHTS! Keine Anzeige. Nicht grün, nicht weiss, nicht unten links, nicht oben in der Mitte. Aber warm wird es. Vlt. hängt es ja doch mit der Steuergerätcodierung zusammen. Ich habe gelesen, dass es 2 Lenkradheizungsvarianten bezgl. der Codierung gibt:

STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen  
STG Codierung -> Funktion 07

00?xx: Lenkradheizung

- 0 - Lenkradheizung nicht verbaut
- 1 - Lenkradheizung verbaut
- 2 - Lenkradheizung verbaut (Steuerung über MFL-Taster)

Wenn die Steuerung nicht über den MFL-Taster erfolgt, wie erfolgt die Aktivierung dann? Vlt. wird bei einer automat. Aktivierung auch kein Symbol angezeigt. Möglich?   
VG