

# RNS 510 Zwischenziel

**Beitrag von „macko“ vom 18. Januar 2010 um 23:32**

Hi Jungs,  
mal ne Frage:

Mal angenommen ich habe beim RNS 510 die Zielführung aktiv (ein Ziel). Dann fällt mir ein, ich brauche noch ein Zwischenziel, dieses gebe ich dann ein. Dann wird allerdings nirgends die Reststrecke/-zeit bis zum Zwischenziel angezeigt, sondern immer nur die Werte zum Endziel. Kann man das anzeigen lassen bzw einstellen???

Danke und Gruss  
Marco