

Sporadisches Knacken in der Lenkung

Beitrag von „Arndt“ vom 21. Januar 2010 um 10:45

[Zitat von T-Bone Shifter](#)

Da würde ich tippen, das Luft im Servosystem sitzt oder aber die Servopumpe leichte Probleme macht.

Luft knackt nicht!

Laß entweder die Lenksäule oder die Axialgelenke prüfen. Letztere sind häufig recht hoch verspannt und neigen deshalb zu Geräuschbildungen. Fett nutzt da auch nur kurzfristig. Da nach einem Austausch aber die Spur neu eingestellt werden muß, gehen die Jungs beim 😊 da ungern ran.