

# Pumpedüse austauschen

**Beitrag von „kerol“ vom 22. Januar 2010 um 15:53**

Servus T-regler,

vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen.

hab seit längerem Startprobleme und nach auslesen des Speichers festgestellt das 3 von 5 (R%) Pumpedüseeinheiten übelste Werte haben.

Jetzt die Frage, kann mir einer sagen wie ich diese austausche und worauf zu achten ist?!

War schon nach der suche von Reperaturanleitung für den R5, aber leider erfolglos 

Danke mal im voraus