

Schaltknauf

Beitrag von „Humvee“ vom 23. Januar 2010 um 10:55

Hallo,

ich bin mir jetzt nicht 100% sicher wie das beim Schalter ist, aber ich glaube mich zu erinnern, das du den Schaltsack nach oben ziehen musst, also unten ist der ja nur eingeklippt, dann siehst du die Schaltstange und da sollte so ein Sicherungsring oder Blech sein, welches du entfernst oder leicht wegbiegst und dann kannst du den Knauf abziehen.