

Pumpedüse austauschen

Beitrag von „owolter“ vom 25. Januar 2010 um 13:01

[Zitat von noebauer](#)

Code von Düse muss eingegeben werden. Daher nur mit Diagnosegerät

mfg

Beim Pumpedüse muß kein Code eingegeben werden. Dies trifft nur auf die Injektoren beim CR zu.

[Zitat von kerol](#)

Danke für die Antworten PoldyA4 und noebauer, hab ich mir gedacht das ich damit in die Werkstatt muss, man braucht spezielles Werkzeug und auch Einbauschablonen, Werte usw. .

Die Werte vom 1. bis zum 5. Zylinder sind:

+0,64 mg/h

+0,00 mg/h

-059 mg/h

-0,78 mg/h

+0,73 mg/h

das ist wahrscheinlich auch die Ursache warum mein Dicker so schlecht anspringt.

Alles anzeigen

Dies sind völlig normale Werte. Ich gehe davon aus, dass es sich um die Leerlaufmengenkorrekturwerte handelt.