

Pumpedüse austauschen

Beitrag von „owolter“ vom 25. Januar 2010 um 13:01

Zitat von noebauer

Code von Düse muss eingegeben werden. Daher nur mit Diagnosegerät

mfg

Beim Pumpedüse muß kein Code eingegeben werden. Dies trifft nur auf die Injektoren beim CR zu.

Zitat von kerol

Danke für die Antworten PoldyA4 und noebauer, hab ich mir gedacht das ich damit in die Werkstatt muss, man braucht spezielles Werkzeug und auch Einbauschablonen, Werte usw. .

Die Werte vom 1. bis zum 5. Zylinder sind:

+0,64 mg/h

+0,00 mg/h

-059 mg/h

-0,78 mg/h

+0,73 mg/h

das ist wahrscheinlich auch die Ursache warum mein Dicker so schlecht anspringt.

Alles anzeigen

Dies sind völlig normale Werte. Ich gehe davon aus, dass es sich um die Leerlaufmengenkorrekturwerte handelt.