

# Frage R5 TDI mit zwei Batterien

Beitrag von „Blackhawk“ vom 28. Januar 2010 um 22:55

Hallo,

Die unter dem Sitz ist die Hauptbatterie zum Starten und für alle Verbraucher

Kannst Du auch ganz unkompliziert über die Anschlüsse im Motorraum laden.

Die im Kofferraum ist nur für die Standheizung 

