

# Frage R5 TDI mit zwei Batterien

**Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 29. Januar 2010 um 22:28**

Hallo..Wenn du die Starterbatterie laden willst,sind die beiden POLE + und - im Motoraum links zuständig.....Die Batterie im Kofferraum ist nur für die Standheizung da....wenn du diese laden willst und prüfen dann musst du die Abdeckung abschrauben .Beide Batterien haben je 85 AH...Klar ist das beim laufen des Motors beide Batterien geladen werden.....Besser sie werden immer mal mit einem Ladegerät geladen...

Gruss Thomas....V6 TDI--Standheizung 😊👍