

Akku geladen?

Beitrag von „juma“ vom 4. Februar 2010 um 20:55

Servus,

die Batterie im Motorraum kannst du über die vorgesehenen Klemmen laden. Die zweite Batterie in der Reserveradmulde wird NUR BEI LAUFENDEM Motor/Generator geladen, da sie durch ein Relais, welches ohne Saft aus dem Generator nicht durchschaltet, getrennt ist. Wahlweise kann aber natürlich die zweite Batterie in der Reserveradmulde manuell durch ein Ladegerät direkt geladen werden. 🤖