

Akku geladen?

Beitrag von „Marianw8“ vom 4. Februar 2010 um 21:02

[Zitat von juma](#)

Servus,

die Batterie im Motorraum kannst du über die vorgesehenen Klemmen laden. Die zweite Batterie in der Reserveradmulde wird NUR BEI LAUFENDEM Motor/Generator geladen, da sie durch ein Relais, welches ohne Saft aus dem Generator nicht durchschaltet, getrennt ist.

Wahlweise kann aber natürlich die zweite Batterie in der Reserveradmulde manuell durch ein Ladegerät direkt geladen werden. 😊

Ich verstehe, müssen Sie den Akku aus dem Kofferraum oder Bein trennen Klemmen an den Minuspol des Akkus Ladegerät?

(muss die Batterie-Terminals des Rumpfes trennen oder einfach die Klemmen des Ladegeräts, wie die Batterie angeschlossen ist)

Danke schön für Ihre prompte Antwort 😊

Mfg

Marian