

# Wo ist der AUX-Anschluss ?

**Beitrag von „knolfi“ vom 18. März 2010 um 10:48**

Hi Leon,

zum Rausziehen des Navis braucht du leider Spezialwerkzeug. Es gibt einen speziellen Schlüsselsatz, der mit allen vier Schlüsseln in die kleinen Schlitze an jeder Ecke des Navis eingeführt werden muss, bis diese merklich einrasten. Erst dann wird die Arretierung gelöst und man kann das Navi rausziehen...

Mein 😊 hat so ein Satz in einem schicken Alukofferchen. Sieht irgendwie hochwichtig aus. Vlt. gibt's diese Sätze auch nicht in jedem Werkzeug-Zubehörcatalog, um zu vermeiden, dass Navis inflationär entwendet werden. Ist aber reine Spekulation...